

3. 注意事項

- ◆出力容量は、15 KVA_{Max}、43.3 A_{Max}です。
この容量以内で使用して下さい。
- ◆入出力の接続を間違えないようにして下さい。
- ◆入力電源及び入力コードは、仕様の最大電流に対して十分余裕のあるものを使用して下さい。Max 72 A
- ◆空気孔を塞ぎますと、装置内部の温度が上がり故障の原因になります。
また、熱放散のため両側面は、40 cm以上以上のスペースを設けて下さい。
- ◆安全のため、FG（接地端子）は、必ず使用して下さい。

4. 各部の説明, 名称

1] 出力周波数計

本装置の出力周波数を表示するデジタル周波数計です。

2] 出力電圧計

本装置の出力電圧を指示する整流型平均値検出、実効値表示のデジタル電圧計です。

3] 出力電流計

本装置の出力電流を指示する、真の実効値表示のデジタル電流計です。

4] 出力周波数切替器「50 60」

本装置の出力周波数を切り替えるスイッチです。

ツマミを左に切り替えると50 Hz, 右で60 Hzになります。

5] 出力電圧調整器「VOLT. ADJ.」

本装置の出力電圧を調整するためのボリュームです。

調整範囲は、各設定電圧に対し±5%です。

6] 各異常表示灯

◎ [OL] 過負荷表示灯

本装置の出力電流が、定格の120%以上流れると出力電圧を垂下させ「OL」表示灯が赤色点灯します。

◎ [OC] 過電流表示灯

出力短絡や連続的な突入電流の場合、その過電流の大きさにより約2秒から数十秒後に出力電圧が遮断状態となり、「OC」表示灯が赤色点灯します。

◎ [OH] 温度異常表示灯

装置内部の温度が異常過熱し出力が停止した場合、「OH」表示灯が赤色点灯します。

◎ [地絡] 地絡表示灯

装置出力「U, V, W」が、地絡や漏電し出力が停止した場合、「地絡」表示灯が点灯します。

7] 出力電圧計切替器

出力電圧計の表示切替器です。各電圧は、指示銘板の各位置で読みとることが出来ます。

8] 出力電流計切替器

出力電流計の表示切替器です。各電流は、指示銘板の各位置で読みとることが出来ます。

9] 入力電源開閉器「INPUT」

本装置の入力開閉器です。また、装置異常の場合のトリップも兼ねています。

10] 出力電源開閉器「OUTPUT」

本装置の出力開閉器です。